

JBL PARTYBOX 310 KASUTUSJUHEND

Kõlari ühendamine

- Aseta kõlar turvaliselt, eemal küttekehadest ja veest. Kasuta kõlarit ainult püstises asendis.
- Lülita kõlar sisse vajutades paneelis toitenuppu.
- Lülita Bluetooth sisse oma nutiseadmes (telefon, tahvelarvuti vms).
- Vajuta JBL PartyBox 310 juhtpaneelis Bluetooth-nuppu, kuni LED-tuli hakkab vilkuma ja kostub helisignaal.
- Leia oma seadme Bluetooth-menüüst "**Pidutelgi JBL 1**" või "**Pidutelgi JBL 2**" ja vali see.
- Kui ühendus on edukas, kostab helisignaal ja LED-tuli muutub siniseks.
- Kõlarit on võimalik kasutada eraldi AUX juhtmega (ei kuulu komplekti).



Lisaseadmete ühendamine

- Mikrofoni või kitarrü ühendamiseks tuleb juhe või mikrofoni vastuvõtja (mikrofonide komplektis) ühendada kõlari tagaküljel asuvasse sisendisse.
- Helitugevust ja kõrvalefekte saab kontrollida kõlari juhtpaneelilt.
- Kahe Partybox kõlari omavahel ühendamiseks vajuta kõlarite taga TWS nuppu kuni LED tuled hakkavad vilkuma ning kostub helisignaal.



LED valgus

- Juhtpaneelist saab vahetada LED režiime vajutades nupule
- Rohkem võimalusi LED režiimide muutmiseks saab JBL PartyBox rakenduse abil (saadaval *App Stores* või *Google Plays*).



Lisateave

- Kõlari peal on USB laadimispesa nutitelefonil laadimiseks.
- Täis aku kestvus on kuni 18 tundi (sõltuvalt helitasemest ja kasutusest) ning laadimisaeg kuni 3,5 tundi.