

GRILLPANNI KASUTUSJUHEND

Süütamine ja kasutamine:

1. Kontrolli, et reductor oleks gaasiballooni külge korrektselt kinnitatud.
2. Vaata, et reguleerimisnupud oleksid suletud ning ava gaasiballooni kraan.
3. Ava põleti gaasikraan(id).
4. Süüta gaas vajutades elektrisüüte nuppu.
5. Kui põleti ei sütti, sulge gaasikraan, lase väljavoolanud gaasil hajuda ja proovi paari minuti pärast uuesti.

Panni puhastamine

Panni pinda puhastatakse jämeda soolaga - peale kasutamist ja toidujääkide eemaldamist raputa kuumale (töötava põletiga) pannile jämedat soola, vana rasv imendub soolakristallidesse. Pärast soolaga töötlemist kannu pannile õhuke kiht õli või rasvainet. Teraspanni ei ole soovitatav veega puhastada, vesi leotab lahti pannile sissepõlenud kaitsekihi ning võib tekitada roostet.

Panni ei tohi pesuvahenditega puhastada - see jätab toidule ebameeldiva maitse. Kui pannile on kogunenud paks ja ebaühtlane kiht mustust, saab seda eemaldada metallist või puust labidaga.

Turvanõuded:

Töötavat seadet ei tohi jätta järelevalveta.

Seadme kasutamine on lastele keelatud.

Seade on kasutamiseks ainult välistingimustes.

Seade on mõeldud vaid sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

Pann muutub töö käigus tuliseks ning võib põletada.

Ära liiguta seadet ega gaasiballooni töö käigus.

Ära proovi töötaval seadmehel eraldada ühtki detaili.

Ära hoiu töötava seadme läheduses kergestisüttivaid aineid.

Gaasipõletit tohib remontida vaid selleks ettenähtud kohtades.

Peale tööd sulge alati gaasiballooni kraan/klapp ja põleti gaasikraanid.

Tundes gaasilõhna, sulge viivitamatult gaasikraanid.

Ära kunagi kasuta seadet, mis ei ole tehniliselt korras.

Ärge hoidke gaasiballooni otsese päikesevalguse käes.