

JÄÄMASINA KASUTUSJUHEND

Ohutusjuhised

- Liigutage ja transportige seadet alati püstiasendis.
- Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
- Kasutatava seadme ümber peab õhuringluse tagamiseks olema vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Seade tuleb ühendada kaitsemaandatud pistikupessa. Kaitsemaandus vähendab elektrilöögi ohtu.
- Seade on mõeldud ainult veest jääkuubikute tegemiseks. Seadme kasutamist mis tahes muul eesmärgil loetakse väärkasutuseks.

Kasutamine

- Avage seadme kate, võtke jääanum välja ja täitke veeanum veega kuni mahuti keskosas oleva veevõtu avani. Kontrollige, et jääanum jääks vee kohale.
- Seadme käivitamiseks vajutage toitenuppu.
- Valige jääkuubikute suurus, vajutades valikunuppu. Kui ruumi temperatuur on alla 15 °C, on soovitatav valida jääkuubikute suuruseks väike või keskmine. Vastasel juhul võivad jääkuubikud kleepuda üksteise külge.
- Üks töösükkel kestab 10-12 min, mille jooksul valmib 12 kuubikut.
- Kontrollige veetaset regulaarselt. Kui veetase on liiga madal, lõpetab seade automaatselt töötamise ja vee märgutuli läheb põlema. Vajutage toitenuppu, täitke veeanum kuni tähiseni. Laske seadmel 5 minutit seista, et kompressori jahutusaine saaks enne seadme lähtestamist oma kohale liikuda ja vajutage uuesti toitenuppu.
- Kui jääanum on täis, lõpetab seade automaatselt töötamise.
- Jäämasina kasutamise lõpetamisel tühjendage veeanum äravooluava kaudu (ärge keerake masinat vee väljakallamiseks külili).
NB! Ära unusta tagasi panna väiksest kummist korki äravoolutorusse.
- Ettevaatust! Ärge kallutage seadet rohkem kui 45° ega keerake seda tagurpidi. See kahjustab seadet.